



INSTRUÇÃO DE USO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PNEUS REFORMADOS COM CVBR EM MANTAS E ORBITIRAS

- 1 - Imediatamente após realizar a cobertura do pneu, com a massa ainda quente, aplicar a fita transfer no centro da banda de rodagem;
- 2 - Roletar uniformemente sobre toda a extensão da fita para que haja a transferência da Inscrição Vipal para a massa;
- 3 - Retirar o filme de proteção da fita transfer;
- 4 - Encaminhar o pneu para o processo seguinte.